

# CHORD™

## COMPANY



**TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,  
DO NOT REMOVE COVER.  
NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.  
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.**

### Sicherheitsmaßnahmen

- ⚠ Das Symbol mit dem Ausrufezeichen weist auf Punkte hin, denen besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden müssen.
- ⚡ Das Blitzsymbol warnt vor ungeschützten, spannungsführenden Bauteilen beziehungsweise Bauelementen im Gehäuseinneren oder vor gefährlichen Anschlussstellen. Die Berührung dieser Bauteile bzw. Anschlussstellen kann lebensgefährlich sein. Leitungen, die an solche Anschlussstellen angeschlossen werden, darf nur der Fachmann anschließen oder es müssen anschlussfertige Leitungen verwendet werden. Im Gerät befinden sich keine, von dem Benutzer zu wartende Teile. Öffnen Sie das Gerät deshalb nie.

### WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

- Verwendungshinweise: Verwenden Sie die Produkte ausschließlich für den vorgesehenen Zweck (Audioverbindungen und Zubehör). Unsachgemäße Nutzung kann zu Schäden führen.

- Schutz vor Flüssigkeiten: Halten Sie die Produkte von Wasser, Feuchtigkeit und anderen Flüssigkeiten fern, um Kurzschlüsse und Materialschäden zu vermeiden.
- Nicht für Kinder unter 6 Jahren geeignet! Lieferumfang kann verschluckbare Kleinteile enthalten.
- Erstickungsgefahr durch Folie und Kleinteile. Halten Sie Folien, Tüten, etc. fern von Kindern, da Erstickungsgefahr besteht.
- Kinder können sich mit Kabeln strangulieren. Bewahren Sie Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Physische Belastung: Ziehen Sie nicht an den Kabeln, und biegen Sie diese nicht übermäßig. Vermeiden Sie, dass schwere Gegenstände auf den Kabeln liegen.
- Verbindung und Installation: Stellen Sie sicher, dass alle angeschlossenen Geräte ausgeschaltet sind, bevor Sie Kabel anschließen oder entfernen.
- Isolierung und Schäden: Verwenden Sie keine beschädigten Kabel. Sollten Kabelbrüche oder Abnutzungen an der Isolierung auftreten, ersetzen Sie das Kabel sofort.
- Überlastung: Schließen Sie Produkte nicht an Geräte an, die nicht mit den technischen Spezifikationen des Produkts kompatibel sind.
- Materialkontakt: Vermeiden Sie den Kontakt mit aggressiven Reinigungsmitteln, Lösungsmitteln oder Chemikalien, da diese das Produktmaterial beschädigen können.
- Materialinformationen: Alle Produkte der Chord Company entsprechen den Anforderungen der REACH- und RoHS-Verordnung, um schädliche Substanzen zu vermeiden.
- Installation: Folgen Sie den mitgelieferten Anweisungen für die Installation und den Betrieb der Produkte.
- Reinigung: Reinigen Sie die Produkte ausschließlich mit einem trockenen, weichen Mikrofasertuch. Sprühen Sie keine Reinigungsmittel direkt auf die Produkte.
- Verlegung der Kabel: Achten Sie darauf, Kabel so zu verlegen, dass Stolpergefahren vermieden werden.
- Kontakt im Problemfall: Bei technischen Problemen oder Sicherheitsbedenken wenden Sie sich umgehend an den Kundendienst der Chord Company oder einen autorisierten Händler.

- Defekte Produkte: Verwenden Sie beschädigte oder defekte Produkte nicht weiter und kontaktieren Sie den Kundendienst für eine Reparatur oder einen Austausch.
- Rückrufaktionen: Im Falle eines Produktrückrufs folgen Sie bitte den Anweisungen, die von der Chord Company oder den zuständigen Behörden bereitgestellt werden.
- Umweltgerechte Entsorgung: Entsorgen Sie Produkte gemäß den lokalen Vorschriften für Elektronik- und Kunststoffabfälle.
- Recycling: Nutzen Sie geeignete Recyclingprogramme, um Umweltauswirkungen zu minimieren.

### English Electric

- Alle Sicherheits- und Betriebsanweisungen müssen vor der Inbetriebnahme gelesen und zum späteren Nachschlagen aufbewahrt werden.
- Dieses Produkt darf nur an die auf der Rückseite des Geräts angegebene Stromquelle angeschlossen werden. Wenn Sie sich über die Art Ihrer Stromversorgung nicht sicher sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder Ihr örtliches Stromversorgungsunternehmen.
- Um das Gerät vollständig vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie den Stecker des Netzkabels aus der Netzsteckdose.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser, z. B. in der Nähe einer Badewanne, eines Spülbeckens, einer Wäschewanne, in einem feuchten Keller, in der Nähe eines Swimmingpools usw. Schützen Sie Ihr Gerät vor: Nässe, Tropf- und Spritzwasser, Dampf / Stößen und mechanischen Belastungen/ magnetischen und elektrischen Feldern/ Kälte, Hitze, direkter Sonneneinstrahlung und starken Temperaturschwankungen/ Staub / Eingriffen ins Innere des Gerätes.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn ein Gewitter aufkommt oder wenn Sie es voraussichtlich für längere Zeit nicht verwenden werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Wärmespeichern, Ofen oder anderen Geräten auf, die Wärme erzeugen.
- Stellen Sie keine Brandquellen auf das Gerät, wie z.B. brennende Kerzen etc. (Brandgefahr)
- Haben Sie das Gerät aus der Kälte in eine warme Umgebung gebracht, lassen Sie es wegen der möglichen Bildung von Kondensfeuchtigkeit ca. zwei Stunden ausgeschaltet stehen.
- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt in der Nähe des Gerätes und nicht im unmittelbaren Umfeld des Geräts spielen. Betreiben Sie Ihr Gerät nicht unbeaufsichtigt.

- Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Gerät fallen. Setzen Sie das Gerät keinen Wassertropfen oder -spritzern aus. Stellen Sie keine Gefäße mit Flüssigkeiten auf das Gerät.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen, trockenen Tuch (ohne jedes scharfe Reinigungsmittel). Trennen Sie Ihr Gerät von der Steckdose, bevor Sie es reinigen.
- Sichern Sie das Netzkabel gegen Einquetschen oder Abknicken, insbesondere am Gerät selbst sowie an dessen Netzstecker. Stellen Sie sicher, dass sich die weiteren Anschlusskabel nicht an Stellen befinden, wo jemand auf sie treten oder darüber stolpern kann.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu warten. Beim Öffnen oder Entfernen von Abdeckungen können Sie sich gefährlichen Spannungen aussetzen. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten autorisiertem Servicepersonal.
- Benutzen Sie kein beschädigtes Produkt. Wenn das Produkt in irgendeiner Weise nicht richtig funktioniert, kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler oder uns als Hersteller unter [sales@chord.co.uk](mailto:sales@chord.co.uk).

## Aufstellung

Die Geräte sollten auf einer festen und stabilen Oberfläche mit guter Belüftung aufgestellt werden. Stellen Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern oder anderen Produkten (z. B. Verstärkern) auf, die Wärme erzeugen. Stellen Sie das Gerät so auf, dass sein Standort oder seine Position die ordnungsgemäße Belüftung nicht beeinträchtigt. Stellen Sie das Gerät beispielsweise nicht auf ein Bett, ein Sofa, einen Teppich oder eine ähnliche Oberfläche, die die Lüftungsöffnungen blockieren könnte, oder in einen Einbauschränk wie ein Bücherregal oder einen Schrank, der den Luftstrom durch die Lüftungsöffnungen behindern könnte. Wählen Sie einen Montage- bzw. Aufstellort, in dem unter keinen Umständen Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Gerät gelangen können (Kondenswasser, Gießwasser etc.) und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße (wie z.B. Vasen) auf das Gerät, es droht Gefahr durch elektrischen Schlag (Lebensgefahr) sowie Brandgefahr.

## Prüfen Sie die Netzspannung

Die Geräte werden mit einer für den Betrieb im Zielland voreingestellten Netzspannung ausgeliefert. Die Einstellung der Netzspannung sollte nicht vom Benutzer geändert werden. Wenn sie geändert werden muss, wenden Sie sich an Ihren Händler oder an Chord Company.

Verpackung Bewahren Sie die Originalverpackungen auf. Dies hilft nicht nur dabei, für eventuelle Rückgaben oder Reparaturen vorbereitet zu sein, sondern auch Transport- und Lagerschäden zu vermeiden.

WEEE Information Die WEEE-Richtlinie (englisch: Waste of Electrical and Electronic Equipment) dient der Vermeidung von Abfällen von Elektro- und Elektronikgeräten und der Reduzierung solcher Abfälle durch Wiederverwendung, Recycling und anderer Formen der Verwertung. Das WEEE Logo auf dem Produkt oder der Verpackung gibt an, dass dieses elektrische oder elektronische Equipment gesammelt wird, es besteht aus der durchgestrichenen Mülltonne, wie unten dargestellt.

WEEE: 90913102



Dieses Produkt darf nicht mit dem Restmüll entsorgt werden. Sie sind dafür verantwortlich, Ihre elektrischen oder elektronischen Geräte an eine getrennte Sammlung oder Recycling Stelle zu bringen. Für weitere Informationen über die Entsorgung, die Verwertung und die Sammelstellen von elektrischen und elektronischen Altgeräten kontaktieren Sie bitte Ihre lokalen Behörden, den entsorgungsunternehmenden Fachhandel, in dem Sie das Gerät erstanden haben oder den Hersteller des Gerätes.

---

Verantwortlich:

DREI H Vertriebs GmbH  
Kedenburgstraße 44  
Haus D / 1. OG  
22041 Hamburg

Geschäftsführer: Mika Dauphin  
E-Mail: info@3-h.de  
Telefon: +49 40 375 075 15

Registergericht: Hamburg  
Registernummer: HRB 143425  
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE308700801  
WEEE: 90913102

Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister:  
Registrierungsnummer DE2100262232598-V